

ERA
170x70xH59


scheda tecnica




L'installazione della vasca deve essere eseguita da personale abilitato sia per quanto riguarda il collegamento elettrico che per quello idraulico.

Prima di procedere al collegamento l'installatore deve verificare che l'impianto elettrico sia protetto da un interruttore differenziale (0,03) e che l'impianto di terra sia conforme alle normative vigenti nel paese di utilizzo.

La vasca idromassaggio deve essere collegata all'impianto elettrico in maniera fissa (con cavo H05 - 3x2,5 mm² tripolare con sezione da 2,5 mm²) attraverso un interruttore bipolare (apertura minima dei contatti 3 mm) adeguato alla potenza (KW) del prodotto da collegare, posto fuori dalle zone 0,1,2,3 e lontano da possibili spruzzi d'acqua.



vasca SX



vasca DX

I pannelli in legno sporgono dalla vasca 1 cm.
I pannelli rivestibili sporgono dalla vasca 3 cm, più lo spessore del rivestimento.

SISTEMI	Caratteristiche elettriche				Bocchette		Cont. acqua		Dimensioni			Dim. imballo			Peso	
	Volt	A	Kw	Hz	Whirl	Air	utilizzo	max	lungh.	largh.	altezza	lungh.	largh.	altezza	netto	lordo
Whirl. manuale	230	3,8	0,8	50	6	—	144	180	170	70	59	177	76	77	43	61
Whirl. digitale	230	3,8	0,8	50	6	—	144	180	170	70	59	177	76	77	45	63
Airpool	230	3	0,7	50	—	16	144	180	170	70	59	177	76	77	39	57
Whirl. airpool	230	6,8	1,5	50	6	12	144	180	170	70	59	177	76	77	52	70
Profes. whirl. air.	230	6,8/9,1*	1,5/2,0*	50	6	20	144	180	170	70	59	177	76	77	58	76
Microsilk	230	6,2	1,25	50	—	—	144	180	170	70	59	177	76	77	43	61
Vasca con telaio	—	—	—	—	—	—	144	180	170	70	59	177	76	77	33	51

* con riscaldatore attivo

I dati sono da considerarsi senza pannelli ed accessori

Il prodotto deve essere inoltre collegato all'impianto equipotenziale dello stabile tramite l'apposito morsetto posto sul telaio.

Nel caso di installazione della vasca ad incasso entro muretti, la garanzia resterà valida solamente nel caso in cui vengano previste, nei muretti stessi, delle griglie d'ispezione ed aereazione in misura adeguata.


E' altresì necessario che la vasca sia removibile in qualsiasi momento, senza dover ricorrere ad interventi sulle murature.

AVVERTENZA: in caso di inosservanza, anche solo parziale, delle condizioni indicate la sicurezza della vasca può venire compromessa: decadono quindi sia la garanzia che la responsabilità del produttore per eventuali danni diretti o indiretti provocati dal prodotto.

La decadenza della garanzia, nell'ipotesi sopra indicata avrà come conseguenze la sostituzione dei soli pezzi che saranno riconosciuti difettosi, senza coprire i costi derivati dalla manodopera necessaria alla rimozione del prodotto.

Prevedere dei rubinetti di arresto fuori dall'ingombro del prodotto per la chiusura dell'acqua calda e fredda.

I valori di ingombro sono espressi in centimetri.
Le dimensioni reali possono variare di ± 1 cm.



LEGENDA

- A - Attacco acqua fredda da 1/2".
- B - Attacco acqua calda da 1/2".

 **Pressione di esercizio:**
 - MIN 150 kPa (1,5 bar)
 - MAX 300 kPa (3,0 bar)

 **Temperatura dell'acqua calda:**
 - MAX 60°C (140°F)

- A1 - Attacco per rubinetteria a muro.
- C - Uscita cavo alimentazione tipo H05 3x2,5mm (lung. min. 2 [m])
- D - Uscita cavo equipotenziale.
- E - Scarico a filo pavimento Ø 40.

NOTE:
 Per vasche con telaio, non prevedere cavo di alimentazione.


In tutti i casi predisporre sempre il cavo per l'equipotenziale.

Per la rubinetteria bordo vasca prevista dal nostro catalogo usare solo gli attacchi A e B.

Nel caso sia prevista una rubinetteria a muro (A1) considerare le misure indicate nel disegno come centro della stessa.



La bocca di erogazione del carico di acqua in vasca, deve essere più alta del bordo di minimo 5 cm.

installazione vasca ad angolo destro
 Per installazione ad angolo sinistro i collegamenti sono speculari



Se la pressione dell'acqua è superiore a quanto indicato, installare dei riduttori di pressione.

POSIZIONAMENTO COMANDI DI ACCENSIONE E RUBINETTERIE





- A = Motore
- B = Blower
- C = Centralina elettrica
- D = Tastera

Whirlpool manuale o Whirlpool digitale o Microsilik

Airpool


La posizione dei particolari A-B-C possono variare nelle vasche con accessori (radio - cromoterapia - riscaldatore).

Mentre è come da disegno sia per posizionamento della vasca a sx che a dx.



Whirlpool airpool

Professional whirlpool airpool



Rubinetteria

• La posizione del tappo della disinfezione (nei sistemi whirlpool digitale, whirlpool airpool e professional whirlpool airpool) è stabilita dalla fabbrica al momento della costruzione della vasca.